



みまもりホン2



- 無料版につきサポートはありません。
- 本アプリは対象者の安全を保証するものではありません。
- 機能・性能をご理解の上、その他の安全対策と併用してください。
- アプリは、予告なくアップデートや変更・中止する場合があります。

【インストール方法】

- ① gmailアカウントを設定または取得してください。
- ② GooglePlayストアより、アプリ名を検索しインストールしてください。
- ③ アイコンをホーム画面に配置してください。
- ④ 初めての設定時に、Googleに接続しますので、gmailアカウントを入力し発信を許可します。
- ⑤ LINE発信を行う場合は、別途LINEアプリを準備してください。

【動作環境】

- ・現在Android版のみ iOS版の提供は未定
- ・Android 5.0～7.X スマートフォン
- ・メモリーは2GB以上推奨(最低1GB)

【アプリの特徴】

1. カンタン電話とワンタッチ電話帳
2. スマホの「動き」で異変を判定します。
3. 自動でGPS通報を行います。

【設定】

「緊急ボタン」の設定画面になります。「いまここ」では電話機能がありませんので、読み替えてください。



- ① ワンタッチダイヤル 電話帳に登録した上位3個
- ② GPS付きのメールを送信（GPSがONの場合）
- ③ カンタン電話帳 20件まで登録可能
- ④ 電池残量
- ⑤ 1桁戻るキー
- ⑥ 電話帳登録があると名前も表示されます。
- ⑦ 通話音量 ※呼び出し音量ではありません。
- ⑧ 長押しで「設定画面」になります。

設定画面

■緊急ボタン

あり なし

■みまもり設定

1.動き監視

する しない

2.動かない → アラーム

1時間 2時間 3時間 テスト

3.アラーム → 緊急メール

1時間 2時間 3時間 テスト

*詳しい仕組みは取扱説明書を参照

■通報

1.除外時間帯

20:00 ~ 06:00

2.通報先メール

3.通報後の「再動き」メール



する しない

■機種調整

動きの検知(不具合時のみ)

加速度センサー 方位センサー

設定の保存

①電話機画面の左上に「緊急ボタン」を表示させます。なしの場合は「設定ボタン」になります。

②動きを監視し、異変を通報します。

③動きがないとアラーム音を出します。

④アラーム音が鳴り続き、それでも動きがないと、緊急メールを送信します。

⑤夜間は動かないので、通報停止します。

⑥本人以外の誰かに緊急メール

⑦緊急メール後に、動きを検知するとメールします。(誤検知等)

⑧機種によっては加速センサーが鈍い事があり、動き検知にコンパスを用います。

⑩必ず保存してください。

みまもり設定のしくみ

