

Mimamori Station

みまもりLite

アプリ取扱説明書 Ver1.0



お使いになる前にならぬお読みください。



はじめに

- 無料版につきサポートはありません。
- 本アプリは対象者の安全を保障するものではありません。
- 機能・性能をご理解の上、その他の安全対策と併用してください。
- プライバシー保護のため、必ず対象者の同意を取ってご利用ください。
- アプリは、予告なくアップデートや変更・中止する場合があります。

【動作環境】

- Android 5.0～7.X ※iOS版はありません。
- メモリーは2GB以上推奨（最低1GB）
- 標準解像度 1280x720
- インカメラと照度センサー
- Bluetooth4.0以上を実装
※外出タグを利用する場合
- ACアダプターは1A以上

【注意】

- 機器は必ず専用機としてお使いください。
- インターネット接続が必要です。
- インカメラがない機種は動き判定不可
- 動き判定は、夜間のヘッドライト等の明るさ変化で反応する事があります。
- カメラ動体検知ではCPUに負荷がかかるため発熱にご注意ください。
- 照度センサー未搭載は結果がゼロ
- 横長で設置して下さい。※縦長は不可

【インストール】

- ①はじめに充電を80%以上
Gmailメールアドレスを取得してください。
- ②Androidのバージョンアップで最新に
- ③不要と思われるアプリを極力削除
- ④常時画面を表示させるための設定
・設定→セキュリティ→ロック→なし
※設定→画面→スリープしない
~~~~~  
※出来ない場合は、  
1.設定→端末情報→ビルド→7回タップ  
確認→開発者になりました！  
2.設定→開発者向けオプション→  
スリープモードにしない→チェック  
~~~~~
- ⑤外出タグを利用する場合
設定→Bluetooth→ON
設定→位置情報→ON
※機種によってはGPSが必要
- ⑥GooglePlayストア「みまもりLite」で検索しインストールしてください。

初期設定時に「動き判定」をONにすると自動的に「OpenCV Manager」をインストールする旨メッセージが出ますので従ってください。

【オプション】外出タグ

自動的に外出や帰宅を感知します。

i-Storeで購入 HBM-121GT 8,000円



【その他】

有料版の「みまもりステーション」は、クラウド利用し、より多くの機能を詳細に管理出来ます。是非ご検討ください。

- 詳しくは www.mimamori.jp

アプリ画面の説明

●日付●時刻
インターネットより自動で取得します。

●ホーム画面
5分毎にチェックし強制的に、この画面に戻します。

●インカメラ
動き判定に使用します。

●設定
設定と終了を行います。

●照度センサー
明るさを計測します。

●動き判定
判定の様子を確認

●伝言
ワンタッチ伝言を起動します。

●緊急ボタン
予め設定された方へ、即時緊急メールします

●在宅/外出
在宅/外出を切替えます。

●スタンド
市販品をご準備ください。

●スマホ・タブレット
「専用機器」としてご準備ください。

●アナウンス音量
Androidの設定→音設定（サウンド）→メディア音量で調節してください。

設定項目の説明

基本設定

1. 表示する名前
みまもり太郎
●メールに名前を表示します。

2. 動き判定
○使わない◎使う
低感度← ○1 ○2 ◎3 ○4 ○5 →高感度
●動き判定の感度を設定します。
時差画像を比較して一定の変化がある場合に、動きとして判定します。
※1が鈍感で5が敏感になります。

3. メール送信先
名前: みまもり太郎 メールアドレス: taro@mimamori.jp
●見守りをする方の名前とメールアドレスです。少なくとも1つは登録してください。
●設定したメールが送信されるかテストします。
テスト送信

4. 送信メール選択
前日分レポート(定時送信)
◎送る ○送らない
・送信時刻 毎日 7 : 00 頃
在宅・外出メール(即時送信)
◎送る ○送らない
緊急メール(即時送信)
◎送る ○送らない
伝言メール(即時送信)
◎送る ○送らない
●メール送信設定
定時メール：前日の動きと照度のレポートを送信します。
即時メール：操作があると即時に送信されます。
不要なメールを選択してください。
受信者のドメイン制限に注意してください。

5. 伝言 語句の登録
ごはん食べたよ。
すぐに連絡下さい。
間違えました。
●ワンタッチ伝言の語句登録
画面が崩れるため、できるだけ短い語句をお勧めします。

オプション設定 *別途購入が必要です

1. 外出タグ
○使わない◎使う
Macアドレス: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88
●オプション「外出タグ」
購入したタグの背面に記載しているMacアドレスを登録してください。
テスト：手で「外出」に切換え、自動的に「在宅」になれば正常受信となります。感度は支障がない限り最大にしてください。

近くで切替 (1m程度) 離れて切替 (10m以上)*推奨

この内容で保存
●必ず保存してください。